


NIKE TRIAX 300 / 50 / 50lx / GMle / 42 / 35 / 20 トレーニング中のランナーのニーズを満たすデザイン。



TIME

TIME (時間) モードでは、時間とカレンダーの設定や、時計のディスプレイ設定の調整ができます。




タイムワープ

TIMEモードに戻るには、他のいずれかのモードで1秒間押し続けます。




← エレクトロライト

チャイムのオン/オフ




3 SEC

タイムゾーンの切り替え




CRON

CHRONOGRAPH (クロノグラフ) モードでは、ラップ、スプリット、およびランタイムを記録できます。DATA (データ) モードで表示できるように、各タイムを保存しておきます。





AL RM

ALARM (アラーム) モードでは、2つの時間帯に7つのアラームを設定できます。アラームを止めるには、いずれかのボタンを押してください。アラームは20秒後に自動的に停止します。




全アラームのオフ



CNT R


COUNTER (カウンター) モードでは、プラスおよびマイナス方向にカウントできます。COUNTER は、ラップ、スパートレーニング、マイル数などを数えるために使用します。



DATA

DATAモードでは、ラップ、スプリット、およびランタイムを表示できます。

各タイムはCHRONOGRAPHモードで記録およびリセットできます。





TIMER

TIMER (タイマー) モードでは、5つトレーニングセッションが設定できます。



カウントダウンの開始と停止



全セッションの消去

